



## GUÍA RÁPIDA PARA LAS FOTOCOPIADORAS

---

### FOTOCOPIAR

- 1- Insertar tarjeta.
- 2- Si la pantalla está apagada significa que está en modo suspensión. Pulsar el botón de la media luna en la parte superior derecha.
- 3- Seleccionar **"copiadora"** en la pantalla táctil.
- 4- Colocar el documento en la esquina superior izquierda y pulsar el botón verde.
- 5- Si el documento a fotocopiar es de un tamaño distinto al A4 la máquina puede comunicarnos que no tiene papel de ese tamaño. En ese caso, elegiremos **"A4"** en la pantalla táctil en lugar de **"selección auto pap."**

### IMPRESIÓN DE PDF DESDE USB

- 1- Insertar tarjeta.
- 2- Si la máquina está en modo de suspensión, pulsar el botón de la luna en la parte superior derecha.
- 3- Seleccionar el icono **"impresora"** en la pantalla táctil.
- 4- Seleccionar **"imprimir desde dispositivo de memoria"** en la pantalla táctil.
- 5- En la nueva pantalla pulsar sobre el **botón con el icono usb**.
- 6- Seleccionar los archivos a imprimir y pulsar **"iniciar impresión"**.

### ESCANEAR A MEMORIA USB

- 1- Si la máquina está en modo de suspensión, pulsar el botón de la media luna en la parte superior derecha.
- 2- Seleccionar el icono **"escáner"** en la pantalla táctil.
- 3- Seleccionar **"alm. archivo"** en la pantalla táctil y después **"almacenar en dispositivo de memoria"**
- 4- Colocar el documento a escanear en la esquina superior izquierda y pulsar el botón verde.
- 5- Continuar escaneando y pulsar el botón # para finalizar y guardar el archivo.

### ESCANEAR Y ENVIAR POR EMAIL

- 1- Si la máquina está en modo de suspensión, pulsar el botón de la media luna en la parte superior derecha.
  - 2- Seleccionar el icono **"escáner"** en la pantalla táctil.
  - 3- Seleccionar **"entr manual"** en el panel táctil, introducir la dirección de email y pulsar ok.
  - 4- Colocar el documento a escanear en la esquina superior izquierda y pulsar el botón verde.
  - 5- Continuar escaneando y pulsar el botón # para finalizar y guardar el archivo.
-